


WAŻNE INFORMACJE



Nature Kid - ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji i bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. Nie należy montować urządzenia w pobliżu małych dzieci, ponieważ opakowanie zawiera drobne części. Dlatego prosimy o natychmiastowe wyrzucenie plastikowych elementów opakowania.


Wskazówki dotyczące pielęgnacji:



Pielęgnować wilgotną ściereczką. W przypadku uporczywych zabrudzeń zalecamy użycie gąbki z mydłem. Unikać rozpuszczalników i rozcieńczalników.



Aby utrzymać niską wilgotność i zapobiec rozwojowi pleśni w łóżku i wokół niego, należy regularnie wietrzyć pomieszczenie.




Śruby i wkręty powinny być regularnie dokręcane. W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać wszystkie elementy osprzętu pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego i pewnego montażu, aby uniknąć ryzyka wypadków. W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać szczelność zabezpieczenia przed upadkiem, drabiny i innych części. Nie należy używać łóżka, jeśli niektóre jego części są uszkodzone lub brakuje ich w zestawie. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Aby ograniczyć lub wyeliminować ryzyko upadku i inne zagrożenia, należy używać materaca o zalecanych wymiarach i umieścić podkładkę rolowaną / listwową zgodnie z zaleceniami. Zabrania się używania materacy wodnych lub materacy z płynnym wkładem.



UWAGA!!! Dotyczy łóżek piętrowych i łóżek z daszkami: Należy przestrzegać informacji i ostrzeżeń umieszczonych na konstrukcji łóżka piętrowego lub z daszkiem albo na kartonie. Nigdy nie należy usuwać informacji i ostrzeżeń dołączonych do łóżka.




Montaż: Górne łóżko w łóżku piętrowym lub z daszkiem musi być wyposażone w 4 zabezpieczenia przed upadkiem oraz drabinę lub podobne urządzenie zgodnie z przepisami. Łóżka piętrowe/ loftowe spełniają wymagania europejskiej normy bezpieczeństwa i trwałości EN 747-2019.



Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą. Aby uniknąć poważnego ryzyka obrażeń, odległość między górną krawędzią poręczy a ścianą nie może przekraczać 75 mm lub odległość musi być większa niż 230 mm. Jeśli łóżko jest umieszczone przy ścianie, łóżko z ciągłą barierką ochronną musi być całkowicie przy ścianie, aby zapobiec uwięzieniu dzieci między łóżkiem a ścianą.






Górna część materaca nie może wystawać poza znak maksymalnej wysokości materaca umieszczony na słupku chroniącym przed upadkiem.



W przypadku niewłaściwego użytkowania, łóżka piętrowe i łóżka z daszkiem mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń spowodowanych uduszeniem. Na żadnej części łóżka nie wolno mocować ani wieszać przedmiotów nieprzeznaczonych do użytku z łóżkiem, dotyczy to na przykład, choć nie tylko, lin, sznurów, haków, pasów i toreb.



Łóżka z daszkiem i górne piętra łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 6 lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku.



Aby dostać się na górne łóżko piętrowe, należy zawsze korzystać z drabiny.




Wskakiwanie na łóżko lub używanie go do niewłaściwych celów może zniszczyć łóżko i spowodować dalsze obrażenia u dzieci.



UWAGA!!! Dotyczy łóżek do zabawy ze zjeżdżalnią: Podczas ustawiania łóżeczka do zabawy należy upewnić się, że przy wyjściu ze zjeżdżalni jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby dziecko mogło bezpiecznie zakończyć zjeżdżanie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia dziecka. Upewnij się, że na zjeżdżalni, przy zjeżdżalni lub za nią nie ma żadnych przedmiotów, które mogłyby zablokować zjeżdżalnię. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia dziecka.



Należy pamiętać, że drewno jest produktem naturalnym, którego wygląd i właściwości mogą się zmieniać. Zależy to od wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Może to spowodować uwidocznienie słoików drewna i sęków i/lub pojawienie się pęknięć w drewnie. Ponadto mogą wystąpić przebarwienia spowodowane wyciekami żywicy. Nie jest to powód do reklamacji. Dziury i/lub powierzchniowe pęknięcia na elementach nienośnych również nie stanowią podstawy do reklamacji.



W celu zapewnienia optymalnej stabilności produktu, w razie potrzeby zalecamy przymocowanie mebla do ściany.



PIĘTROWYCH I ŁÓŻEK WYSOKICH	7
ŁÓŻEK DZIECIĘCYCH	11
BIUREK	14
KRZESEŁ BIUROWYCH	18
DLA PRZEWIJAKÓW	22



Nature Kid – Ogólne instrukcje dotyczące pielęgnacji i bezpieczeństwa łóżek piętrowych i łóżek wysokich

Przed montażem zapoznaj się dokładnie z instrukcją, a następnie zachowaj ją do ponownego przeczytania. Nie zostawiaj opakowania w pobliżu małych dzieci, ponieważ zawiera małe części. Niezwłocznie wyrzuć wszystkie plastikowe elementy opakowania.

OGÓLNE WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE


By móc jak najdłużej cieszyć się swoim nowym meblem, zapewnij mu odpowiednie warunki: zadbaj o odpowiednią wentylację i postaw mebel w odległości co najmniej 20 mm od ściany – zapobiegnie to tworzeniu się wilgoci, a przez to występowaniu pleśni. Nie należy również stawiać mebli w sąsiedztwie grzejników oraz źródeł światła.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu, dołączonej do produktu. Bezwzględnie jej przestrzegaj – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mebla.

Do czyszczenia mebla używaj wilgotnej ściereczki. Możesz również sięgnąć po naturalne środki czyszczące, które nie uszkadzają powierzchni mebli. Plamy trudne do usunięcia możesz próbować zmyć szmatką nasączoną płynem na bazie cytryny.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Pamiętaj, by regularnie dokręcać wszystkie śruby i wkręty. By uniknąć wypadku, co pewien czas sprawdzaj, czy okucia nie są uszkodzone i czy montaż mebla jest prawidłowy. Regularnie kontroluj poprawność mocowań drabiny, systemu zabezpieczającego przed upadkiem i innych elementów mebla. Nie używaj łóżka, jeśli jego pewnych elementów brakuje lub są uszkodzone. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.



Montaż: Zgodnie z prawem europejskim, łóżko wysokie bądź górne łóżko łóżka piętrowego musi być wyposażone w 4 zabezpieczenia przed upadkiem, a także w drabinę lub inną konstrukcję, umożliwiającą wejście do łóżka. Łóżka wysokie i łóżka piętrowe odpowiadają wymaganiom Normy Europejskiej 747-2019 dotyczącej standardów bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości łóżek piętrowych i łóżek wysokich.



UWAGA!! Dotyczy łóżek na podwyższeniu i łóżek piętrowych: stosuj się do informacji i ostrzeżeń zamieszczonych na konstrukcji łóżka wysokiego/łóżka piętrowego bądź wydrukowanych na kartonie. Pod żadnym pozorem nie usuwaj informacji i ostrzeżeń zamieszczonych na łóżku.



Z powodu ryzyka wypadnięcia, łóżka wysokie i górne łóżka łóżek piętrowych nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 6. roku życia.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dziecko może wpaść między łóżko a ścianę. By zmniejszyć ryzyko obrażeń w podobnym wypadku, odległość między górną częścią systemu zabezpieczającego przed upadkiem a ścianą nie powinna być mniejsza niż 75 mm bądź większa niż 230 mm. By zapobiec uwięzieniu dziecka między łóżkiem a ścianą, łóżko ustawione przy ścianie z systemem zabezpieczającym na całej długości łóżka powinno być całkowicie dosunięte do ściany.




By wejść na łóżko wysokie lub górne łóżko łóżka piętrowego, zawsze korzystaj z drabiny.



W przypadku nieprawidłowego użytkowania, łóżka wysokie i łóżka piętrowe mogą stwarzać ryzyko obrażeń w wyniku uduszenia. Przedmioty, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, nie powinny być wieszane ani mocowane na żadnej części łóżka. Dotyczy to zwłaszcza, choć nie tylko, lin, sznurów, powrozów, haków, pasków i toreb.



Używaj jedynie materacy o zalecanych wymiarach i umieść rolkę/stelaż z listwami zgodnie z instrukcją, by zmniejszyć ryzyko upadku przy korzystaniu z łóżka. Niedozwolone jest korzystanie z materacy wodnych i materacy z płynnym wypełnieniem.





UWAGA!! Dotyczy łóżek ze zjeżdżalnią: przy ustawianiu łóżka, upewnij się, czy przy końcu ślizgu znajduje się wystarczająco dużo miejsca – tak, by dziecko mogło bezpiecznie zakończyć zjazd. Zmniejszy to ryzyko wypadku. Upewnij się, że na ślizgu, wokół niego lub za nim nie ma przedmiotów, które mogłyby przeszkadzać w zabawie. W przeciwnym razie może dojść do wypadku i zranienia dziecka.




Skakanie w łóżku i inne czynności wykonywane niezgodnie z przeznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie łóżka, a w efekcie przyczynić się do zwiększenia ryzyka niebezpieczeństwa, związanego z korzystaniem z łóżka.



UWAGA: Meble muszą być mocno zamocowane do ściany. W przypadku nie zamontowania lub nieprawidłowego montażu mechanizmu zabezpieczającego przed przewróceniem, meble mogą się przewrócić, a osoby mogą zostać poważnie ranne w wyniku przygniecenia.

Proszę pamiętać, że w obszarze mocowania nie mogą znajdować się żadne strefy instalacji elektrycznej i/lub gazowej oraz żadne przewody zasilające lub odprowadzające.



Wierzchnia strona materaca nie powinna wystawać ponad oznaczenie maksymalnej wysokości materaca, znajdujące się na słupku zabezpieczenia przed upadkiem.



Aksesoria i części dodatkowe (drabinki, zjeżdżalnie itp.) należy montować zgodnie z instrukcją montażu oraz instrukcjami producenta i używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku nieprawidłowego użytkowania lub montażu istnieje znaczne ryzyko odniesienia obrażeń!



Nature Kid – Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji i bezpieczeństwa dla łóżek dziecięcych

Przed montażem zapoznaj się dokładnie z instrukcją, a następnie zachowaj ją do ponownego przeczytania. Nie zostawiaj opakowania w pobliżu małych dzieci, ponieważ zawiera małe części. Niezwłocznie wyrzuć wszystkie plastikowe elementy opakowania.

OGÓLNE WSKAZÓWKI PIELEGNACYJNE

By móc jak najdłużej cieszyć się swoim nowym meblem, zapewnij mu odpowiednie warunki: zadбай o odpowiednią wentylację i postaw mebel w odległości co najmniej 20 mm od ściany – zapobiegnie to tworzeniu się wilgoci, a przez to występowaniu pleśni. Nie należy również stawiać mebli w sąsiedztwie grzejników oraz źródeł światła.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu, dołączonej do produktu. Bezwzględnie jej przestrzegaj – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mebla.


Do czyszczenia mebla używaj wilgotnej ściereczki. Możesz również sięgnąć po naturalne środki czyszczące, które nie uszkadzają powierzchni mebli. Plamy trudne do usunięcia możesz próbować zmyć szmatką nasączoną płynem na bazie cytryny.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




UWAGA!!! Należy przestrzegać informacji i ostrzeżeń załączonych w instrukcji użytkowania łóżka lub na kartonie. Nie wolno usuwać informacji i ostrzeżeń dołączonych do produktu.



Co pewien czas dokręcaj wszystkie śruby i wkręty. By zminimalizować ryzyko upadku, regularnie sprawdzaj okucia pod kątem uszkodzenia, a także poprawność i solidność montażu konstrukcji. Regularnie sprawdzaj również dopasowanie zabezpieczeń przed upadkiem oraz innych części mebla. Nie korzystaj z łóżka, któremu brakuje bądź ma uszkodzone części. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.



Ze względu na niebezpieczeństwo otwartego ognia, nie ustawiaj łóżka w pobliżu źródeł ciepła, np. palników gazowych czy grzejników.



Nie pozostawiaj w pobliżu łóżka przedmiotów, o które dziecko mogłoby się potknąć, np. taboretu.




Nie ustawiaj łóżka w pobliżu wszelkiego rodzaju powrozów i sznurów np. sznurków od rolet. Ponadto, nie przywiązuj sznurów ani pasków do łóżka dziecięcego, gdyż mogą one prowadzić do niebezpieczeństwa uduszenia.




ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj więcej niż jednego materaca w łóżku dziecięcym.



By zapewnić dziecku ochronę przed upadkiem, materac nie powinien przekraczać wysokości zaznaczonego na łóżku punktu maksymalnej wysokości materaca.




W łóżkach z regulowaną wysokością materaca, najbezpieczniej jest ustawić go na najniższej pozycji. Gdy tylko dziecko nauczy się siadać, należy ustawić powierzchnię do leżenia w łóżeczku najniżej, jak to możliwe.



Aby uniknąć obrażeń, łóżeczka dziecięcego należy przestać używać w momencie, gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się z niego wydostać.



Zawsze zwracaj uwagę, czy osłony są odpowiednio dociśnięte i czy w łóżeczku nie ma drobnych przedmiotów, którymi Twoje dziecko mogłoby się zadławić.



Nature Kid – Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji i bezpieczeństwa dla biurek

Przed montażem zapoznaj się dokładnie z instrukcją, a następnie zachowaj ją do ponownego przeczytania. Nie zostawiaj opakowania w pobliżu małych dzieci, ponieważ zawiera małe części. Niezwłocznie wyrzuć wszystkie plastikowe elementy opakowania.

OGÓLNE WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE

By móc jak najdłużej cieszyć się swoim nowym meblem, zapewnij mu odpowiednie warunki: zadбай o odpowiednią wentylację i postaw mebel w odległości co najmniej 20 mm od ściany – zapobiegnie to tworzeniu się wilgoci, a przez to występowaniu pleśni. Nie należy również stawiać mebli w sąsiedztwie grzejników oraz źródeł światła.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu, dołączonej do produktu. Bezwzględnie jej przestrzegaj – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mebla.


Do czyszczenia mebla używaj wilgotnej ściereczki. Możesz również sięgnąć po naturalne środki czyszczące, które nie uszkadzają powierzchni mebli. Plamy trudne do usunięcia możesz próbować zmyć szmatką nasączoną płynem na bazie cytryny.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci bez nadzoru.



Niewłaściwe użytkowanie, jak również nieprawidłowy montaż biurka, mogą prowadzić do wypadku.



Zachowaj ostrożność przy otwieraniu opakowania. Jeśli otwierasz je niedbale, przy użyciu noża lub innych ostrych narzędzi, części biurka mogą ulec uszkodzeniu.




W celu wyregulowania wysokości biurka, blat musi znajdować się w pozycji uchylonej. Nie przesuwaj biurka z uchylonym blatem!




ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


W trakcie regulacji wysokości biurka, użytkownik musi uważać, by nie zranić stojących w pobliżu osób ani nie uszkodzić sąsiadujących przedmiotów. Błat nie może stykać się z mocno zamocowanymi przedmiotami – w takim wypadku biurko mogłoby się przewrócić.



Nie zmieniaj, nie przedłużaj ani nie przerabiaj konstrukcji biurka.



Co pewien czas dokręcaj śruby. By uniknąć wypadku, regularnie sprawdzaj prawidłowość mocowania okuć oraz poprawność i solidność montażu.




Używaj jedynie oryginalnych części zamiennych od producenta.





Niebezpieczeństwo przycięcia: przy biurkach z regulowaną wysokością blatu uważaj na ręce!



Nie siadaj na blacie biurka, może to spowodować jego przewrócenie się bądź uszkodzenie.



Nature Kid - Ogólne instrukcje dotyczące pielęgnacji i zasad bezpieczeństwa dla krzeseł biurowych

Przed montażem proszę przeczytać uważnie instrukcję i zachować ją na przyszłość. Nie montować w pobliżu małych dzieci, ponieważ opakowanie zawiera bardzo małe części. Prosimy o natychmiastowe wyrzucenie plastikowych części opakowania.

OGÓLNE WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE

Już w trakcie ustawiania nowego mebla możesz stworzyć optymalne warunki do jak najdłuższego korzystania z niego. Zapewnij odpowiednią wentylację i umieść mebel w odległości co najmniej 20 mm od ściany - zapobiegnie to kondensacji wilgoci, jak również tworzeniu się pleśni. Powinieneś także trzymać meble z dala od grzejników i źródeł światła.

Ważne informacje na ten temat znajdziesz też w odpowiednim opisie typu mebla i instrukcji montażu. Należy bezwzględnie ich przestrzegać - w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia mebla.

Do utrzymania powierzchni w czystości wystarczy wilgotna ściereczka. Alternatywnie możesz użyć naturalnych środków czyszczących, delikatnych dla powierzchni. Uporczywe plamy usuniesz wilgotną szmatką przy użyciu środka czyszczącego na bazie kwasu cytrynowego.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




Niewłaściwe użytkowanie krzesła biurowego, a także nieodpowiedni montaż mogą spowodować obrażenia.



Starannie zmontuj krzesło i postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania.



Nie korzystaj z krzesła w razie poluzowania się śrub lub deformacji, pęknięć metalowych bądź plastikowych części krzesła lub innych uszkodzeń.



Nieprawidłowe korzystanie z krzesła biurowego może prowadzić do jego uszkodzenia.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Ustaw krzesło na równej i suchej podłodze.



Nie wystawiaj krzesła na działanie czynników atmosferycznych, np. deszczu.




W przypadku otwarcia opakowania przy pomocy ostrego noża lub innych spiczastych przedmiotów może dojść do uszkodzenia części krzesła biurowego. Z tego powodu prosimy o ostrożność przy otwieraniu.



Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, zawsze używaj odpowiednich kółek.



W czasie ustawiania wysokości krzesła zwróć uwagę na instrukcje dotyczące regulacji wysokości:



Wysokość ciała w cm	Wysokość stołu w cm	Wysokość siedziska in cm
< 142	53 - 58	31 - 34
143 - 157	59 - 64	35 - 38
158 - 172	65 - 70	39 - 42
> 172	71 - 79	> 46



Nie ustawiaj krzesła biurowego pod oknem, ponieważ może ono posłużyć dzieciom za stopień.



Nature Kid – Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji i bezpieczeństwa dla przewijaków

Przed montażem zapoznaj się dokładnie z instrukcją, a następnie zachowaj ją do ponownego przeczytania. Nie zostawiaj opakowania w pobliżu małych dzieci, ponieważ zawiera małe części. Niezwłocznie wyrzuć wszystkie plastikowe elementy opakowania.

OGÓLNE WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE

By móc jak najdłużej cieszyć się swoim nowym meblem, zapewnij mu odpowiednie warunki: zadбай o odpowiednią wentylację i postaw mebel w odległości co najmniej 20 mm od ściany – zapobiegnie to tworzeniu się wilgoci, a przez to występowaniu pleśni. Nie należy również stawiać mebli w sąsiedztwie grzejników oraz źródeł światła.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu, dołączonej do produktu. Bezwzględnie jej przestrzegaj – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mebla.


Do czyszczenia mebla używaj wilgotnej ściereczki. Możesz również sięgnąć po naturalne środki czyszczące, które nie uszkadzają powierzchni mebli. Plamy trudne do usunięcia możesz próbować zmyć szmatką nasączoną płynem na bazie cytryny.




ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Nie zostawiaj dziecka na przewijaku bez opieki.



Regularnie sprawdzaj i poprawiaj mocowanie śrub i wszelkich łączników.



Nie korzystaj z przewijaka, gdy jego konstrukcja jest niekompletna, uszkodzona lub wadliwa.



Używaj jedynie oryginalnych części zamiennych od producenta.



By uniknąć ryzyka otwartego ognia, nie stawiaj przewijaka w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. grzejniki czy palniki gazowe.

